Spreader Settings -SGN 150 Mini

LESCO®

	LESCO SPREADER	PermaGreen	LT Rich/Spyker	Vicon/LESCO Pendulum	Lely	Anderson's AccuPro	Anderson's SR-2000	Craftsman	Cyclone	Earthway	Ortho	Scott's AccuGreen 1000	Scott's AccuGreen 3000	Scott's EasyGreen	Scott's EdgeGuard DLX	Scott's EdgeGuard Mini	Scott's R8-A	Scott's SpeedyGreen 1000	Scott's SpeedyGreen 2000	Scott's SpeedyGreen 3000	Spyker	Vigoro 4300
	10	10	2 ¾	14	2 ¾	**	**	**	2 ¾	**	**	5 ½	5 ½	24	3	3	H	3	4	3	2 ¾	4
	11	11	3	16	3	K	K	2	3	12	2	6	6	24 ½	3 ½	3 ½	H ½	3 ½	4 ½	3 ½	3	4 ½
	12	12	3 ¼	18	3 ¼	K ½	K ½	2	3 ¼	12 ½	2	6 ½	6 ½	25	4	4	I	4	5	4	3 ¼	5
SGN 150 Mini	13	13	3 ½	20	3 ½	M	M	2 ¼	3 ½	13	2 ¼	7	7	25 ½	4 ½	4 ½	I ½	4 ½	5.5	4 ½	3 ½	5 ½
	14	14	3 ¾	24	4	M ¾	M ¾	2 ½	3 ¾	13 ½	2 ½	7 ½	7 ½	26	5	5	J	5	6	5	3 ¾	6
	15	15	4	28	4 ¼	N ½	N ½	3	4	14	3	8	8	26 ½	5 ½	5 ½	J ½	5 ½	6 ½	5 ½	4	6 ½
	16	16	4 ¼	30	4 ½	O	O	3 ¼	4 ¼	14 ½	3 ¼	8 ½	8 ½	27	6	6	K	6	7	6	4 ¼	7
	17	17	4 ½	32	4 ¾	O ¾	O ¾	3 ½	4 ½	15	3 ½	9	9	27 ½	6 ½	6 ½	K ½	6 ½	7 ½	6 ½	4 ½	7 ½
	18	18	4 ¾	34	5	P ½	P ½	4	4 ¾	15 ½	4	9 ½	9 ½	28	7	7	L	7	8	7	4 ¾	8

** = No Information Available

Labeled settings are approximate and should be used only as a starting point. Many factors can influence product delivery rate including but not limited to: Operator walking speed, maintenance history of spreader, weather conditions, etc.